Jenny TV 2.8 - Conteúdo

1. Iniciando 3

1.1 Instalando o Chip (cartão SIM), o Cartão SD (de Memória) e a Bateria 3

2. Tipo de Entrada 4

3. Guia do Menu 5

3.1 Mensagens 5

3.2 Contatos 6

3.3 Centro de Ligações 6

3.4 Multimídia 6

3.5]] Organizador 7

3.6 Configurações 8

3.7 Tocador de Áudio 9

3.8 Calculadora 9

3.9 Clube BLU: 9

Visão Geral do Celular

- **Dimensões:** (A x L x P): 127 x 53,5 x 12,4mm
- **Câmera:** VGA
- **Cabo:** Micro USB
- **Bateria:** Íons de Lítio
- **Capacidade Nominal:** 820 mAh
- **Duração Contínua no Modo Inicial:** (Depende do estado da rede)
- Consulte as etiquetas para outros dados relacionados coma bateria e o carregador.

1. Iniciando

1.1 Instalando o Chip (cartão SIM), o Cartão SD (de Memória) e a Bateria

O chip (cartão SIM) possui informações úteis, incluindo o número de seu celular, o PIN (Número de Identificação Pessoal), o PUK (Código de Desbloqueio do PIN), IMSI (Identidade Internacional do Assinante do Celular), informações da rede, dados de contato e dados de mensagens curtas (torpedos).

Instalação

- Mantenha pressionada a tecla Encerrar, para desligar o celular, se estiver ligado.
- Puxe a tampa traseira e retire-a.
- Puxe a bateria para fora e retire-a.
- Insira o CHIP no seu encaixe, certificando-se de que fique corretamente alinhado e que os contatos dourados do cartão estejam voltados para baixo.
- O cartão de memória (SD) é um cartão de armazenamento móvel, que o celular utiliza para armazenar diferentes arquivos. Insira o cartão de memória no encaixe para cartão SD.
- Encaixe a bateria com os contatos dourados da bateria voltados para os contatos metálicos do compartimento da bateria e pressione-a até que trave no lugar.

Senha de Bloqueio do Telefone

A senha de bloqueio do telefone é uma medida de segurança, que pode ser implantada para evitar o uso não autorizado de seu celular. A senha de bloqueio inicial do telefone vem como 1122 e pode ser mudada pelo usuário. Se for configurada uma senha de bloqueio do telefone, será preciso digitar essa senha ao ligar o celular.

PIN

O PIN (Número de identificação pessoal de 4 a 8 dígitos) impede o uso não autorizado de seu CHIP. Uma vez habilitado o bloqueio por PIN, será preciso digitar esse código sempre que o celular for ligado. O CHIP será bloqueado se o código PIN for digitado incorretamente três vezes consecutivas.

Para Liberar:

- Digite o PUK correto para desbloquear o CHIP.
- Digite o novo PIN e pressione a tecla Selecionar.
- Digite mais uma vez o novo PIN, para verificação, e pressione a tecla Selecionar.
- Se a digitação do PUK estiver correta, o CHIP será desbloqueado e o PIN será reinicializado.

Nota: *O CHIP será bloqueado, se você digitar um código PIN errado por três vezes. Para desbloquear o CHIP, é necessário digitar o PUK. O código PUK pode ser obtido na operadora.*

2. Tipo de Entrada

Este telefone celular possui as seguintes teclas:

- **Tecla de Discar**
  Pressione-a para fazer uma ligação digitando o número chamado ou selecionando um contato da agenda de contatos, pressione-a para atender uma ligação, ou pressione-a no modo inicial para exibir os registros das últimas ligações.
- **Tecla Encerrar**
  Pressione-a para encerrar uma ligação que está sendo feita ou encerrar uma ligação em andamento, pressione-a para sair do menu e voltar ao estado inicial, ou mantenha-a pressionada por dois ou três

segundos para ligar ou desligar o celular.

- **Teclas de função esquerda e direita**
  A linha inferior na tela exibe as funções da tecla de função Esquerda e Direita.
- **Teclas Direcionais**
  Pressione-as para percorrer a lista de opções ao percorrer a lista de funções. No estado de edição, pressione as teclas direcionais para navegar.
- **Tecla OK/Selecionar**
  Pressione-a para confirmar sua seleção.
- **Teclas numéricas e alfabéticas**
  Pressione as teclas numéricas ou as teclas alfabéticas no modo entrada ou edição, para digitar números ou letras.

3. Guia do Menu

3.1 Mensagens

- **Escrever Mensagem:** Por esta função, você pode criar, ler ou enviar uma nova mensagem.
- **Caixa de entrada:** As mensagens recebidas são listadas neste local.
- **Rascunhos:** As mensagens em rascunho são listadas neste local.
- **Caixa de saída:** Mensagens que não puderam ser enviadas, ou estão armazenadas temporariamente na Caixa de Saída.
- **Mensagens Enviadas:** As mensagens enviadas são listadas neste local.

- **Mensagens de Difusão:** Este serviço da rede permite que você receba diversas mensagens de texto, tais como mensagens sobre a previsão do tempo ou condições das estradas. No momento, poucas redes fornecem este serviço. Consulte sua operadora.
- **Modelos de SMS:** Escolha entre as diversas respostas padrão.
- **Configurações de SMS**： Define os parâmetros das mensagens SMS (Torpedos).

3.2 Contatos

A agenda de contatos permite que você armazene, procure, edite e apague números de telefones no seu celular. Você também pode armazenar contatos no CHIP. A quantidade de contatos que o CHIP consegue armazenar depende do tipo e da capacidade do CHIP.

3.3 Centro de Ligações

- **Histórico de Ligações:** O histórico de ligações registra as ligações perdidas, feitas e recebidas e outros registros de ligações.

3.4 Multimídia

- **TV Móvel:** Esta função permite assistir à TV móvel.
  Nota: *O aplicativo TV móvel aceita somente sinais OTA de transmissão de TV analógica.*
- **Câmera:** O celular possui uma câmera para tirar fotos. Na interface da câmera, você pode pressionar a tecla Selecionar para tirar uma foto, pode pressionar as teclas direcionais para cima e para baixo para ampliar e reduzir com zoom e pressionar as teclas direcionais para a direita e para a esquerda para ajustar a exposição. Você também pode pressionar Opções, para as opções da câmera.

- **Visualizar Imagens:** Use este recurso para visualizar fotos ou imagens.
- **Gravador de Vídeo:** Esta função permite que você grave vídeos.
- **Exibir Vídeo:** Use esta função para exibir arquivos de vídeo.
- **Tocador de Áudio:** Use esta função para acessar o tocador de áudio.
- **Gravador de Som:** O celular suporta as extensões de arquivos .WAV e .AMR.
- **Rádio FM:** Você pode usar este celular como um rádio FM comum. Na interface de rádio FM, você pode pressionar as teclas direcionais para a esquerda ou para a direita para procurar as estações automaticamente, pressionar as teclas de seleção para cima e para baixo para procurar as estações manualmente, pressionar a tecla de seleção para Ligar/Desligar e pressionar * ou # para ajustar o volume.

3.5 Organizador

- **Bluetooth：** o Bluetooth, permite fazer uma conexão sem fio com outros dispositivos compatíveis, como celulares, computadores, fones de ouvido e kits automotivos, ou enviar imagens, clipes de vídeo e som.
- **Gerenciador de Arquivos：** Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar comodamente diversos diretórios e arquivos no celular e no cartão de memória (SD) e para formatar dados na memória.
- **Jogos:** O celular vem com um jogo chamado corrida de F1. Para saber seu funcionamento, consulte a opção de “ajuda” do jogo.
- **Alarmes:** Há cinco alarmes disponíveis no celular. Você pode definir a data e a hora de cada alarme e também pode definir o toque do alarme.
- **Agenda de compromissos:** Este recurso proporciona um calendário de eventos com visualização mensal,

para acompanhar compromissos e eventos diários importantes.

- **Lanterna:** Use esta função para acessar a lanterna do celular.
- **STK** STK é um kit e ferramentas do CHIP. As informações fornecidas variam conforme a disponibilização pela operadora.

3.6 Configurações

- **Perfis:** O celular possui diversos perfis de usuário, que podem ser personalizados para eventos e ambientes específicos. Personalize os perfis de usuário de acordo com sua preferência e em seguida ative os perfis de usuário. Os perfis de usuário dividem-se em quatro opções: **Geral, Silencioso, Reuniões e Ambiente Externo.** Quando você conecta um fone de ouvido ao celular, o celular entra automaticamente no modo Fone de Ouvido. Não há opção para ativar o modo Fone de Ouvido na tela. Se for definido Qualquer Tecla em Configurações de Ligações **»** Configurações Avançadas **»** Modo de Atendimento: todas as ligações recebidas serão atendidas automaticamente com qualquer tecla.
- **Configurações do CHIP Duplo:** Ajuste as entradas de CHIPS.
- **Configurações do Celular:** Esta função permite ajustar hora, data, idioma, atalhos e outros modos. ***Nota:*** Quando o modo vôo estiver habilitado, muitas das funções de transmissão de sinal do celular serão suspensas, desabilitando assim a capacidade de fazer e receber ligações ou mensagens de texto. Outras funções que não requerem transmissão de sinal (p.ex. jogos, câmera e tocador de áudio) ainda ficarão disponíveis.
- **Configurações das Ligações:** Você pode selecionar a ID de quem Ligou / Ligação em Espera / Ligação Desviada / Ligação Bloqueada / Troca de Linha. **Configurações Avançadas:** Lista negra, rediscagem automática, ligação para IP, lembrete do tempo de ligação, modo de resposta.

- **Configurações da Rede:** Acesse esta interface para definir os parâmetros GPRS do CHIP 1.
- **Configurações de Segurança:** As configurações de segurança garantem que o dispositivo esteja protegido contra uso não autorizado.
- **Conectividade:** Você pode ligar/desligar a conexão de dados e gerenciar as contas de dados por meio desta função.
- **Restaurar as Configurações:** Use esta função para restaurar as configurações de fábrica. A senha pré-definida é 1122.

3.7 Tocador de Áudio

Use este recurso para tocar arquivos de áudio e controlar o tocador de áudio pressionando as teclas direcionais. Tocar/Pausar (Tecla Selecionar), Música Anterior/Próxima (Teclas Direcionais à Direita e à Esquerda), Avanço Rápido/Voltar (Mantenha pressionada as teclas Direcionais à Direita e à Esquerda), Modo Canção (tecla Direcional para Cima), Reiniciar (tecla Direcional para Baixo). Na interface do tocador de áudio, você pode pressionar as teclas * ou # para ajustar o volume.

3.8 Calculadora

Para usar a calculadora: Pressione as teclas para cima, para baixo, à esquerda, à direita e ao meio, para selecionar ＋, －, ×, ÷ e ＝, respectivamente.

3.9 Clube BLU:

Esta função permite visualizar a Internet através de um portal especificado. Você pode se conectar ao FaceTalk, Facebook, MSN, Yahoo e Twitter, por meio desta função.